

Univerzálne

diaľkové ovládanie

ab CryptoBox

TV

SAT

DVD

AUX

Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

Nastavenie na strane diaľkového ovládača

A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať diaľkovým ovládačom (napr. TV prijímač).
2. V zozname kódov v rámci zodpovedajúcej skupiny zariadení (TV) vyhľadajte číselný kód výrobcu zariadenia (napr. Lifetec 0050).
3. Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo na voľbu zariadenia (napr. TV). Po rozsvietení LED indikátora tlačidlo na voľbu zariadenia pustite. Diaľkový ovládač je teraz v režime programovania.
4. Do 10 sekúnd zadajte 4-číselný kód zariadenia (napr. 0050 v prípade TV prijímača značky Lifetec). Ak kód nezadáte do 10 sekúnd, režim programovania sa automaticky ukončí.
5. Ak diaľkový ovládač kód akceptoval, LED indikátor zhasne. Ak LED indikátor dvakrát blikne, znamená to, že kód môže byť nesprávny. Diaľkový ovládač zostáva naďalej v režime programovania. Zo zoznamu kódov zadajte ešte raz správny kód.
6. Overte si fungovanie tlačidiel diaľkového ovládača. Ak nefungujú správne, skúste zadať iný 4-číselný kód zariadenia (napr. 0057) zo zoznamu pre tú istú značku. Kroky 3 až 6 opakujte dovtedy, pokiaľ nebudú správne pracovať všetky základné funkcie.

Poznámka: Stlačením tlačidla na voľbu zariadenia ukončíte režim programovania. Režim programovania sa ukončí aj automaticky, ak 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

B. Nastavenie pomocou automatického vyhľadávania

Ak nie je možné ovládač naprogramovať zadaním kódu výrobcu, alebo v zozname kódov sa požadovaný výrobca nenachádza, môžete použiť funkciu automatického vyhľadávania a nechať vyhľadať správny kód pre diaľkový ovládač automaticky.

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať. Ak ide o videorekordér, vložte do neho kazetu.
2. Diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie. Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo na voľbu zariadenia (napr. TV). LED indikátor sa zapne. Podržte tlačidlo na voľbu zariadenie ďalšie približne dve sekundy dovtedy, pokiaľ LED indikátor nezačne blikať. Znamená to, že je aktivovaný režim automatického vyhľadávania, a tlačidlo na voľbu zariadenia môžete pustiť.
3. Diaľkový ovládač automaticky vyšle do zariadenia signál na zvýšenie hlasitosti (spustí sa vyhľadávanie kódu). Ak dôjde na zariadení (napr. na TV prijímači) k zvýšeniu hlasitosti, okamžite stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo na voľbu zariadenia. Automatické vyhľadávanie sa ukončí.

4. Ak vyhľadávate zariadenie typu CD prehrávač, tuner, kazetový prehrávač alebo AUX, diaľkový ovládač vyšle automaticky signál na vypnutie zariadenia. Hneď, ako sa zariadenie vyplo, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo na voľbu zariadenia. Vyhľadávanie sa ukončí. Skôr, než začnete kontrolovať funkcie ostatných tlačidiel, budete musieť zariadenie zapnúť opätovným stlačením tlačidla na zapnutie zariadenia.
5. Overte si fungovanie ostatných tlačidiel diaľkového ovládača. Ak nefunguje žiadne z tlačidiel (t.j. vyhľadávanie neskončí v primeranom čase) alebo väčšina tlačidiel nefunguje správne, zopakovaním vyhľadávania (kroky 2 až 4) nájdite správny kód. Ak väčšina tlačidiel funguje správne, programovanie prebehlo úspešne. Opätovným stlačením tlačidla na voľbu zariadenia (napr. TV) kód uložíte a ukončíte režim programovania.

C. Nastavenie pomocou manuálneho vyhľadávania

Ak nie je možné ovládač naprogramovať zadaním kódu výrobcu, môžete použiť funkciu manuálneho vyhľadávania a nájsť správny kód pre diaľkový ovládač.

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať. Ak ide o videorekordér, vložte do neho kazetu.
2. Diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie. Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo na voľbu zariadenia (napr. TV). LED indikátor sa rozsvieti a diaľkový ovládač sa prepne do režimu manuálneho programovania. Tlačidlo na voľbu zariadenia pustite.
3. Približne každých 1,5 sekundy stláčajte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
4. Ak sa zmení hlasitosť zariadenia (napr. TV prijímača) alebo sa zariadenie vypne, skontrolujte, či ostatné tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú správne. Ak väčšina tlačidiel na diaľkovom ovládači nefunguje správne, pokračujte v hľadaní kódu opakovaným stláčaním tlačidla na zvýšenie hlasitosti každých 1,5 sekundy (bude pokračovať manuálne vyhľadávanie, pozrite kroky 3 a 4). Ak väčšina tlačidiel na diaľkovom ovládači bude fungovať správne, uložte kód stlačením tlačidla na voľbu zariadenia (napr. TV). Manuálne vyhľadávanie sa tým ukončí.

Poznámka: Manuálne vyhľadávanie sa automaticky ukončí aj v prípade, ak počas 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.

D. Programovanie pomocou funkcie výuky

Funkcia výuky sa používa na rozšírenie množstva predprogramovaných kódov prenosom kódov z existujúceho diaľkového ovládača do tohto diaľkového ovládača. Štandardný zoznam kódov ponúka najdôležitejšie funkcie, ktorých počet však môžete rozšíriť. Výuka vyžaduje plne funkčný originálny diaľkový ovládač. V programovanom aj v originálnom diaľkovom ovládači použite plne nabitú batériu.

1. Podržte stlačené tlačidlo na voľbu zariadenia, pre ktoré chcete programovať nové funkcie (napr. DVD) a súčasne stlačte tlačidlo „Learn“. Po rozsvietení LED indikátora obe tlačidlá pustite. Diaľkový ovládač sa prepne do režimu výuky kódov.
2. Na programovanom diaľkovom ovládači stlačte a pustite tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať (napr. POWER). LED indikátor začne blikať. (Ak do 14 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim výuky sa automaticky ukončí.)
3. Na originálnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (napr. na zapnutie zariadenia). Ak LED indikátor na novom univerzálnom diaľkovom ovládači trikrát zabliká, znamená to, že ovládač akceptoval nový kód a môžete pokračovať vo výuke ďalšieho kódu z originálneho diaľkového ovládača. (Ak do 14 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim výuky sa automaticky ukončí a budete musieť pokračovať od kroku 1.)
4. Pri výuke ďalšieho kódu z originálneho diaľkového ovládača zopakujte kroky 2 až 4.
5. Po skončení výuky všetkých požadovaných tlačidiel na univerzálnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „Learn“, čím uložíte všetky príkazy, ktoré ste ovládač naučili od originálneho ovládača a opustíte režim výuky.
6. Všetky naučené kódy pre všetky zariadenia vymažete súčasným stlačením tlačidla „TV“ a číselného tlačidla „6“.

Poznámka:

1. IR vysielateľ originálneho diaľkového ovládača nasmerujte na IR prijímač univerzálného diaľkového ovládača. Medzi ovládačmi musí byť vzdialenosť cca. 30 mm. Aby bol proces učenia presnejší, držte ovládače v priamej línii.
2. Ak univerzálny diaľkový ovládač nie je možné naučiť žiadne ďalšie príkazy, znamená to, že jeho pamäť je plná.

E. Zobrazenie kódu

1. Podržaním tlačidla na voľbu zariadenia (TV) a súčasným stlačením číselného tlačidla 1 zobrazíte číslicu zo štvorčíselného kódu na úrovni tisícok. Spočítajte, koľkokrát LED indikátor blikol. Ak neblinkol, číslicou je nula.
2. Podržaním tlačidla na voľbu zariadenia (TV) a súčasným stlačením číselného tlačidla 2 zobrazíte číslicu zo štvorčíselného kódu na úrovni stoviek. Spočítajte, koľkokrát LED indikátor blikol. Ak neblinkol, číslicou je nula.

3. Podržaním tlačidla na voľbu zariadenia (TV) a súčasným stlačením číselného tlačidla 3 zobrazíte číslicu zo štvorčíselného kódu na úrovni desiatok. Spočítajte, koľkokrát LED indikátor blikol. Ak neblinkol, číslicou je nula.
4. Podržaním tlačidla na voľbu zariadenia (TV) a súčasným stlačením číselného tlačidla 4 zobrazíte číslicu zo štvorčíselného kódu na úrovni jednotiek. Spočítajte, koľkokrát LED indikátor blikol.

Príklad pre kód 0169:

1. Stlačte tlačidlo TV a 1. LED indikátor neblinkne.
2. Stlačte tlačidlo TV a 2. LED indikátor blikne jeden raz.
3. Stlačte tlačidlo TV a 3. LED indikátor blikne šesťkrát.
4. Stlačte tlačidlo TV a 4. LED indikátor blikne deväťkrát.

F. Funkcia zresetovania/vymazania

Stlačte súčasne tlačidlo na voľbu zariadenia (TV) a číselné tlačidlo 0. Keď LED indikátor trikrát blikne, všetky nastavenia sa vymažú, a diaľkový ovládač sa zresetuje na predvolené výrobné nastavenia.

